



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítók közül az egyiket az érmetartót körülvevő keret és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítja azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a réstágító mellé a hézagba, olyan messze balra, amennyire csak lehet. Nyomja a ProClip-et lefelé, így a lekerekített rész beakad az érmetartót körülvevő keret alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze mindkét réstágítót a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe. Körülbelül 10 cm távolságra helyezze őket egymástól. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágítók között a nyílásba. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf Plus (2005-2014)

