

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Hogy a nyílást kiszélesítse, helyezze a csomagban található réstágítót a vékonyabb felével a műszerfalba a képen látható módon. Távolítsa el a ProClip tapadó részét védő lapot.



2. Akassza a ProClip felső részének barázdált szélét a levegő befúvó alsó részébe.

3. Húzza a ProClip-et lefelé és akassza a levékonyított alsó szélét a nyílásba a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Frontier (2005-2008); Nissan King Cab (2007-2009); Nissan Navara (2006-2010); Nissan Pathfinder (2005-2010)

