

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékonyabb felével a rádió és a szegélykeret közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét borító lapot.



2. Nyomja a ProClip bal oldalát, a tapadó szalaggal, a nyílásba a réstágító alá.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított jobb szélé beakadjon a szegélykeret a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Fox (2005-2011)

