

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza/nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a középső vezérlőpult kerete és a faberakásos műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, így annak barázdált része a levegőbefúvó és a műszerfal közötti részbe megy bele.

3. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz CLS-Class (2005-2010)

