

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. helyezze a csomagban található réstágító vastag végét a levegő befúvó panel kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét borító lapot.



2. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegőbefúvó panel kerete alá.

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált része a réstágító mellett menjen a részbe. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (2005-2009)

