



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Helyezze a ProClipet a konzol szélére, és nyomja a ProClip jobb oldalát a konzol széléhez, hogy a ragasztó megfelelően rögzüljön.



2. Nyomja erőteljesen előre a ProClip bal oldalát, hogy a ferde él bepattanjon a konzol szélére az oldalfalban.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (2005-2009)

