



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip-et a konzol szélére, és nyomja a ProClip bal oldalát a konzol széléhez, hogy a ragasztó megfelelően tapadjon.



2. Nyomja előre határozottan a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él a konzol szélén a falba pattanjon.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (2005-2009)

