



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegőbefúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét fedő fedőlapot.



2. Helyezze a ProClip levékonyított/lekerekített alsó részét rá/fölé a levegő befúvó panel keretének szélére.

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét a jobb kezével és ezzel egy időben nyomja lefelé a ProClip tetejét a bal kezével, hogy annak levékonyított szélé bekattanjon a nyílásba a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Xterra (2005-2015)

