

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágító vékony felét az oldalfa részébe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a rádió és a vezérlő széle közötti részbe.



3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle a réstágító fölött menjen a részbe. Nyomja meg ujjával a ProClip oldalát, hogy meggyőződjön, hogy a levékonyított szél biztosan a részben legyen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Cobalt (2005-2010)

