

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ProClip tapadó részét borító lapot. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a vezérlő széle és a középső vezérlő panel kerete közötti részbe.



2. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle a vezérlő oldalfala és a műszerfal párnázott része közötti részbe menjen. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát hogy a tapadó rész a lehető legjobbra meg tudjon ragadni.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Corvette (2005-2007)

