



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Akassza be a ProClip felső részének hornyolt szélét a légbeömlő felső részébe.



2. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az igazodjon a légbeömlő alsó részéhez. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a szögletes él beilleszkedjen a légbeömlő "ház" és a környező panel kerete közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avalon (2005-2011)

