

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony végével az oldalfalban található részbe, hogy kitágítsa azt. Nyissa ki a műszerfalon található ajtót. Távolítsa el a ProClip tapadó részét borító lapot.



2. Helyezze a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a vezérlő széle fölé.

Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle belemenjen a nyílásba a réstágító fölé. Nyomja meg az ujjával az oldalát, hogy meggyőződjön, hogy a széle a részben van megfelelően. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avalon (2005-2011)

