

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlő pultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt.

2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig kell nyomni, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a vezérlő pultot szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe. nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy annak barázdált széle bekattanjon a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2005-2010); Volvo V70 N (2005-2008); Volvo XC70 (2005-2007)

