



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpultot körülvevő keret és a közép konzol oldalfala közötti részbe, hogy kiszélesítse azt.

2. Nyomja a ProClip levékonyított bal szélét a rádió és a szegély keret közötti részbe.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak a levékonyított jobb szélé bepattanjon a helyére a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

4 A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan X-Trail (2004-2007)

