

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Helyezze az mellékelt hégagnyitó vékony végét a légbeömlő és a környező keret közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Nyomja a ProClip alsó részének rovátkás szélét a részbe a hégagnyitó mellett. Húzza ki a hégagnyitót.



2. Helyezze a hégagnyitót a műszerfal és a légbeömlőt körülvevő keret közötti részbe. Akassza a ProClip felső részének szögletes szélét a részbe a hégagnyitó mellett. Húzza ki a hégagnyitót.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X5 (2000-2006)

