

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágító vékonyabb felét a levegőbefúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított élét a nyílásba a műszerfal széle alá.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy annak levékonyított éle beakadjon a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Laguna (2005-2007)

