

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvót szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip-et felfelé, hogy annak alsó levékonyított éle beakadjon a levegő befúvó nyílás kerete mögé.

3. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfalon található részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz B-Class (2005-2011)

