

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás és a szegély keret közti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el ProClip tapadó részét fedő lapot. Nyomja a ProClip felső részét a levegő befúvó nyílás felső részébe.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét és akassza annak alsó szélét a résbe a réstágító mellé.

3. Helyezze az ujjait a ProClip "belsejébe" és nyomja annak alsó részét a keret felé, hogy a tapadó rész rá tudjon ragadni. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swift (2005-2010)

