



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ProClip tapadó részét borító lapot. Helyezze a ProClip-et a vezérlőpultot körülvevő keret fölé. Nyomja a ProClip bal oldalát a vezérlőpult és az azt szegélyező keret közötti részbe.



2. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, ugyanarra a helyre kell benyomni, ahol a ProClip van (ahogy a képen látható). Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Sport (2005-2009)

