

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a faberakásos panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a faberakásos panel és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a felső részének levékonyított széle beakadjon a részbe a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított széle pontosan a részbe menjen bele. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda FR-V (2005-2011)