

TELEPÍTÉS

ProClip

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!



1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Lazítsa meg a kesztyűtartó bal felső sarkában található csavart. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a kesztyűtartó és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a résbe a réstágító fölé. Csúsztassa a ProClip-et fölfelé a résben addig, ameddig csak lehet. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a vezérlőpult és a körülvevő keret közötti résbe. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a résbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy a tapadó rész meg tudjon ragadni. Húzza meg a csavart.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Zafira B (2005-2011)

