



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó nyílás alá.

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét a hüvelykujjával, hogy a ProClip levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, vagy hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Utána nyomja a ProClip felől részét lefelé, hogy meggyőződjön róla, hogy a levékonyított szél pontosan a részbe illeszkedik. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz R-Class (2006-2014)

