

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Megjegyzés: Ez a ProClip jó a krómozott vagy a faberakásos szegélyhez is és jó a levegő befúvó szélességéhez is. Akár két ProClip-et is felszerelhet egymás mellé.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal széle közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a nyílásba a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a mellékelt réstágítót a vékonyabb felével a levegő befúvó panel kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak barázdált szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, vagy hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Impala (2013-2012)