

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip jó a krómozott vagy a faberakásos szegélyhez is.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a közép vezérlő panel kerete és a vezérlő széle közötti részbe, hogy kiszélesítse azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze az első részt a képen látható pozícióba és magasságba. Nyomja annak levékonyított szélét erősen a részbe a réstágító mellé és ezzel egy időben hajlítsa az első részt jobbra, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan és a tapadó rész ráragad a vezérlő szélére.

3. Nyomjon egy csavarhúzóval erősen keresztül a második részbe előre befűrt lyukakon, hogy felnyissa azokat. Távolítsa el a második részt tapadó részét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak fedjék egymást és a második rész bal oldali tapadó része a ráragadjon a középső vezérlő panel keretére. Csavarozza a második részt az elsőre a mellékelt csavarokkal. Amíg szorítja az alsó csavart, nyomja a második részt jobbra a hüvelykujjával, hogy a lehető legegyenesebben álljon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Impala (2013-2012)