

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Megjegyzés: Ez a ProClip bárhová helyezhető a rádió szélességén belül. Elhelyezhet akár kettőt is egymás mellett.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a rádió és az azt szegélyező keret közötti részbe.

2. Csúsztassa a ProClipet balra, ameddig lehet.

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé bemenjen a műszerfalon található részbe. Nyomja lefelé a ProClipet a tetejénél, hogy meggyőződjön róla, hogy a levékonyított szélé helyesen illeszkedik-e a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet SSR (2003-2006)

