

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegét. Helyezze a ProClip felső részén lévő hornyolt élt a légbeömlő panel keretéhez, a légbeömlő belsejében.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a hornyolt él a légbeömlőbe kerüljön, és rögzüljön a légbeömlő alsó paneljéhez. Nyomja addig, amíg nem látja vagy hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen GLI (2005-2009); Volkswagen GTI (2005-2009); Volkswagen Golf (2005-2009); Volkswagen Golf V (2007-2009); Volkswagen Golf V Variant (2007-2009); Volkswagen Jetta (2006-2005); Volkswagen Jetta Wagon (2005-2009); Volkswagen Rabbit (2005-2007)

