

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Megjegyzés: Ez a ProClip jó a navigációs képernyővel rendelkező és azzal nem rendelkező járművek számára is. Megfelelő a fekete, ezüst szürke és a faberakásos borítású modellekhez is.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Fogja meg a műszerfalat az ezüst borításánál és húzza azt maga felé, hogy kitágítsa jobbra a függőleges rést a műszerfalon.



2. Igazítsa a ProClip alsó bal oldalát a felső szűk csatlakozóhoz a műszerfalon. Amíg húzza a műszerfalat maga felé, nyomja/akassza óvatosan a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a két borító rész közötti hézagba. Ezzel egy időben nyomja a ProClip-et a rádió felé, hogy a ProClip bal oldalán levő levékonyított széle beakadjon a bal borító rész mögé.

3. Akassza a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a közép vezérlő széle fölé a rádió és a levegő befúvó mellé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2006-2010); Ford Explorer Sport Track (2007-2010)