

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip 2 részből áll.

Első rész: a Felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: a ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középső vezérlő panel kerete és a vezérlő széle közötti résbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze az első részt a képen látható pozícióba.

2. Amíg a réstágítót a résben tartja, nyomja az első rész levékonyított szélét erősen a résbe, a réstágító alá. Ezzel egy időben hajlítsa az első részt jobbra, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan és a tapadó rész rá nem ragad a vezérlő szélére. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomjon egy csavarhúzóat keresztül a második részen található előfúrt furatokon, hogy felnyissa azokat. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a furatok fedjék egymást és a második rész tapadó része a bal oldalon rá tudjon ragadni a középső vezérlő panelek keretére. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Amíg meghúzza az alsó csavart, nyomja a második részt jobbra a hüvelykujjával, hogy megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2006-2010); Ford Explorer Sport Track (2007-2010)