

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a navigációs rendszer és az azt szegélyező panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a kitágított részbe, abba a helyzetbe és magasságba, ahogy a képen látható.



2. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító fölé. Addig kell nyomni, amíg nem látja, vagy érzi/hallja, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal kerete közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak barázdált széle a részbe menjen a réstágító fölé. Addig kell nyomni, amíg nem látja, vagy érzi/hallja, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (2005-2007)

