

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvó panel kerete és a középső vezérlő panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze/nyomja a ProClip alsó felének levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



2. Helyezze az egyik réstágítót a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe. Ezzel egy időben nyomja a ProClip-et felfelé, a levegő befúvó felső része felé és nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító mellé.



3. Tegye a kezét a ProClip fölé és nyomja előre és lefelé, hogy meggyőződjön, hogy a levékonyított szélei helyesen vannak a nyílásokban. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hummer H3 (2005-2011)

