



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a középső vezérlő panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2 Helyezze/akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó felső részébe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Pick Up 1500 (2006-2008); Dodge Ram Pick Up 2500/3500 (2009-2008); Dodge Ram Pick Up 4500/5500 (2008-2009)

