



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ProClip tapadó részét fedő lapot. Nyomja a ProClip alsó felének levékonyított szélét a klíma vezérlő panel és a műszerfal pereme közötti részbe.



2. Helyezze a mutató ujját a ProClip felső része alá. Nyomja felfelé és akassza annak levékonyított szélét a faburkolat széle fölé az érmedoboz mellé.

3. Nyomja erősen lefelé a ProClipet a tetejénél, hogy meggyőződjön, hogy annak levékonyított széle rendesen belement-e a faburkolat panel és az érmetartó doboz gumis része közötti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Pick Up 1500 (2006-2008); Dodge Ram Pick Up 2500/3500 (2009-2008); Dodge Ram Pick Up 4500/5500 (2008-2009)

