

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a rádió és az azt szegélyező panel kerete közötti részbe.

2. Nyomja erősen le a ProClipet a tetejénél, hogy annak levékonyított felső része egy szinte be kerüljön a rádiót szegélyező panel keretével.

3. Nyomja a ProClip-et előre és nyomja erősen, hogy annak levékonyított széle beakadjon a rádió és a szegélyező panel kerete közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sequoia (2001-2007); Toyota Tundra (2006-2002)

