



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Leon (2006-2012)

