

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegőbefúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó kerete alá.



2. Húzza a ProClip-et felfelé és nyomja annak barázdált felső szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, amíg nem hallja/érzi, hogy az a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Fortuner (2006-2010); Toyota HiLux (2006-2009)

