

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a hely felületét, ahová a ProClip-et rögzíteni akarja. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az első rész levékonyított szélét a műszerfal és a vezérlőpultot szegélyező keret közötti részbe.

2. Nyomja az első részt a kormány kerék felé, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a vezérlőpultot szegélyező keret mögé.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (2006-2008)