

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa azt a felületet, ahová a ProClip-et felszeretné helyezni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a műszerfal tetején lévő részbe.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé, hogy annak felső levékonyított szélé a részbe akadjon.

3. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befúvó fesső szélébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Note (2006-2012)

