



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a faburkolat széle és a klíma vezérlő panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Helyezze/Akassza a ProClip alsó részének barázdált szélét a részbe a réstágítók közé.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított széle bekattanjon a faburkolat széle mögé és a faburkolat széle a műszerfal párnázott része közötti részbe. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E90, E91, E92, E93 (2005-2012)

