

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részének szögletes élét a légbefúvó alsó szélére.

2. Nyomja lefelé/előre a ProClip tetejét, hogy a barázdált felső él beakadjon a légbefúvó felső részébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2006-2011)

