

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a vezérlőpult és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. nyomja a ProClip alsó részét a részbe a réstágító mellé. Nyomja meg a ProClip-et felfelé/előre, hogy annak alsó széle beakadjon a vezérlőpult mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja mindkét réstágítót a műszerfal tetején lévő részbe. Nyomja előre a ProClipet, hogy annak hosszú felső része a részbe menjen a réstágítók közé. Nyomja lefelé a ProClip felső szélét, hogy az biztosan illeszkedjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo 159 (2006-2013); Alfa Romeo Brera (2006-2011); Alfa Romeo Spider/GTV (2006-2011)

