

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és az azt szegélyező keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító fölé.



2. Nyomja a ProClip-et jobbra/előre, hogy annak lekerekített bal széle beakadjon a vezérlőpult mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. helyezze a réstágítót a vezérlőpultot körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle beakadjon a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo 159 (2006-2013); Alfa Romeo Brera (2006-2011); Alfa Romeo Spider/GTV (2006-2011)

