



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a nyílásba a réstágító alá. Nyomja a ProClip-et jobbra/előre, hogy annak lekerekített bal széle beakadjon a vezérlőpult mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a műszerfal oldalfalában található részbe. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított jobb széle beakadjon a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Punto Grande (2006-2013)

