

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A tartó előlap.



1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel szeretné szerelni. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a műszerfal és a vezérlő pultot körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az első rész levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé.



2. Nyomja az első részt jobbra, hogy annak levékonyított széle beakadjon a vezérlőpultot körülvevő keret mögé. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a második rész tapadó része a bal oldalon legyen. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Getz (2006-2010)