

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip jobb oldalát a középső konzol oldalfalának szélé mögé.



2. Húzza a ProClip-et maga felé/balra, hogy annak levékonyított bal szélé beakadjon a közép konzol keretébe.

3. Nyomja a ProClip bal szélét a közép konzol kerete felé, hogy a helyére beakadjon pontosan és a tapadó rész meg tudjon ragadni.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda MX-5 (2006-2008); Mazda Miata (2006-2008)

