

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőasztal és a műszerfal közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Nyissa ki az érmetartót a műszerfal tetején. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét az érmetartó és a műszerfal közötti részbe. Nyomja lefelé/előre a ProClip-et, hogy annak felső lekerekített széle beakadjon az érmetartó alá.

3. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2010-2009)

