

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az első rész levékonyított szélét a vezérlőpultot körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.

2. Nyomja az első részt jobbra, hogy annak levékonyított széle beakadjon a vezérlőt szegélyező keret mögé.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2010-2009)

