

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Fontos, hogy pontosan a képen látható helyre helyezze a ProClipet.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlő asztal és a műszerfal közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a réstágító mellé a résbe.

2. Nyomja a ProClip-et fölfelé/előre, hogy annak lekerekített alsó széle beakadjon a vezérlőpult mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás kerete és a műszerfal közötti hézagba. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított széle a réstágító mellé a résbe menjen. Nyomja meg lefelé a ProClip-et a tetejénél, hogy a levékonyított széle mindenképpen a résbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Clio III (2006-2012); Renault Clio Tourer (2008-2012)