

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részének barázdált szélét a levegő befúvó nyílás felső szélébe.

2. Tartsa a ProClip felső részét közel a befúvó széléhez és nyomja az alsó részt felfelé.

3. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy annak barázdált széle beakadjon a levegő befúvó alsó szélébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series M5 E60, E61 (2004-2010)

