



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvó kerete és a műszerfal közötti hézagba, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

3. Akassza a ProClip alsó részének levékonyított szélét a levegő befú nyílás felső széle alá.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2006-2011); Honda Civic Hybrid (2006-2011); Honda Civic Si (2006-2011)
- Acura CSX (2009-2011)

