

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal kiálló része alatti hézagba, hogy kitágítsa azt.

2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a résbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem érzi/hallja, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a vékony felével a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a résbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q7 (2006-2015)

